

Dekodera
SAMSUNG
S5140
programmatūras
atjaunināšana



Pārsvarā dekoderim programmatūru atjauno tikai tad ja sadaļā «Noklusētais retranslators» nav iekļauts «Modulation type» jo bez šī arī nerādīs

Lai atjaunotu rīkojamies sekojoši:

- dekoderim aizmugurē izslēdzam slēdzīti vai atvienojam no elektrības, bet TV lai paliek ieslēgts
- uz dekodera augšā nospiežam un turam nospiestu bultiņu uz augšu
- kamēr bultiņa nospiesta tikmēr dekoderi pievienojam pie elektrības, bet pogu neatlaižam
- pusminūti paturam pogu nospiestu līdz uz ekrāna parādās skala, ka notiek lejupielāde
- lejupielāde aizņem līdz 20 minūtēm un nedrīkst dekoderi atvienot no elektrības vai izslēgt
- kad dekoderis pabeigs lejupielādi tas pats ieslēgsies

*lai lejupielāde notiktu ar satelītskēvi un signālu visam ir jābūt kārtībā



group

Best things
start with 3

