

UHD
dekodera PIN
koda nomaiņa

Spiediet MENU uz dekodera pults. Parādās Izvēlne. Ar bultiņu pa labi ejiet līdz lestatījumi.

Bezmaksas kanāli

Manu kanālu gids

Visi kanāli



Viasat filmas



Arhīvs



Viaplay



TV gids



Noma



Papildus



Plānotājs



Spiediet OK pogu.

Iestatījumi



Noma



Papildus



Plānotājs



Iestatījumi



Viasat filmas



Arhīvs



Viaplay





Vecāku drošības slēgs ▶

Lietotāja iestatījumi ▶

Sistēmas iestatījumi ▶

Informācija

Signāla pārbaude

Spiediet OK pogu.



Vecāku drošības slēgs ▶

Lietotāja iestatījumi ▶

Sistēmas iestatījumi

Informācija

Signāla pārbaude

Šī izvēlne ir aizsargāta ar PIN.

Ievadiet savu PIN

APSTIPRINĀT

Ievadiet kodu. PIN kods pēc noklusējuma ir 0000

 ATPAKAĻ



Vecāku drošības slēgs ▶

Lietotāja iestatījumi ▶

Sistēmas iestatījumi

Informācija

Signāla pārbaude

Šī izvēlne ir aizsargāta ar PIN.

Ievadiet savu PIN



APSTIPRINĀT

Apstipriniet ar OK

BACK ATPAKAĻ



Bloķēt kanālus

PIN iestatījumi

Mainīt vecāku slēga PIN 1

Mainīt pirkšanas PIN 2

Izvēlieties «Mainīt vecāku slēpa PIN 1» un OK



Mainīt vecāku slēga PIN 1

Mainīt vecāku slēga PIN 1

Ievadiet jauno PIN

Jauns PIN

Apstiprināt jauno PIN

Ievadiet savu izdomāto PIN kodu pie «Jauns PIN»

[BACK](#) ATPAKAĻ



Mainīt vecāku slēga PIN 1

Mainīt vecāku slēga PIN 1

Ievadiet jauno PIN

Jauns PIN

Apstiprināt jauno PIN

«Apstiprināt jauno PIN»
vēlreiz ievadiet Jūsu
izdomāto PIN.

[BACK](#) ATPAKAĻ



Mainīt vecāku slēga PIN 1

Mainīt vecāku slēga PIN 1

Ievadiet jauno PIN

Jauns PIN

Apstiprināt jauno PIN

Saglabājiet izmaiņas ar zilo pogu.

[BACK](#) ATPAKAĻ

[PIELIETOT IZMAIŅAS](#)



Bloķēt kanālus

PIN iestatījumi

Mainīt vecāku slēga PIN 1

Mainīt pirkšanas PIN 2

PIN kods nomainīts.
Atgriezieties ar BACK vai EXIT
pogu.



group

Best things
start with 3

