


UHD  
dekodera  
Rūpnīcas  
iestatījumu  
atjaunošana  
caur MENU

Spiediet MENU uz dekodera pults. Parādās Izvēlne. Ar bultiņu pa labi ejiet līdz lestatījumi.

Bezmaksas kanāli

Manu kanālu gids

Visi kanāli



Viasat filmas



Arhīvs



Viaplay



TV gids



Noma



Papildus



Plānotājs



Spiediet OK pogu.

Iestatījumi



Noma



Papildus



Plānotājs



Iestatījumi



Viasat filmas



Arhīvs



Viaplay



Vecāku drošības slēgs ▶

Lietotāja iestatījumi ▶

Sistēmas iestatījumi ▶

Informācija

Signāla pārbaude

Spiediet OK pogu.

Vecāku drošības slēgs ▶

Lietotāja iestatījumi ▶

Sistēmas iestatījumi

Informācija

Signāla pārbaude

Sistēmas iestatījumi aizsargāti ar PIN.

Ievadiet savu PIN

APSTIPRINĀT

Ievadiet kodu. PIN kods pēc noklusējuma ir 0000

BACK ATPAKAĻ

Vecāku drošības slēgs ▶

Lietotāja iestatījumi ▶

Sistēmas iestatījumi

Informācija

Signāla pārbaude

Sistēmas iestatījumi aizsargāti ar PIN.

Ievadiet savu PIN



APSTIPRINĀT

Apstipriniet ar OK

BACK ATPAKAĻ

Noklusētais retranslators

LNB iestatījumi

Bezmaksas kanāli

Enerģiju taupošais režīms ▶

HDTV iestatījumi

Skaņas iestatījumi

Arhīva iestatījumi

Tīkla iestatījumi ▶

Atjaunināt atļaujas

Rūpnīcas iestatījumi

Spiediet OK uz  
«Rūpnīcas iestatījumi»

## Rūpnīcas iestatījumi

Vai tiešām vēlaties atjaunot rūpnīcas iestatījumus? (Jums manuāli jāpārstartē uztvērējs, lai izmaiņas stātos spēkā).

JĀ

NĒ

«Jā» Spiediet OK pogu

BACK ATRAKAĻ



## Rūpnīcas iestatījumi

Pārstartējiet uztvērēju.

«Pārstartējiet uztvērēju» pats dekoderis jāatvieno no elektības un jāpievieno atpakaļ. Nedaudz uzgaidiet lai parādās pirmreizējā instalācija.



group

Best things  
start with 3

