

UHD dekodera valodas iestatījumu maiņa

Spiediet MENU uz dekodera pults. Parādās Izvēlne. Ar bultiņu pa labi ejiet līdz lestatījumi.

Bezmaksas kanāli

Manu kanālu gids

Visi kanāli



Viasat filmas



Arhīvs



Viaplay



TV gids



Noma



Papildus



Plānotājs



Spiediet OK pogu.

Iestatījumi



Noma



Papildus



Plānotājs



Iestatījumi



Viasat filmas



Arhīvs



Viaplay





Vecāku drošības slēgs ▶

Lietotāja iestatījumi ▶

Sistēmas iestatījumi ▶

Informācija

Signāla pārbaude

Spiediet OK pogu.



Valoda

Baneri un paziņojumi

Ekrānsaudzētājs

Manu kanālu izvēle

Spiediet OK pogu.

Valoda

Valoda

Valodas izvēle pēc noklusējuma ir «Latviešu». Ja vēlaties mainīt kādā valodā parādās uzraksti tad jāmaina šeit. Jānospiež zilā poga lai saglabātu

Valodas izvēle

< Latviešu >

Audio valoda 1

< Latviešu >

Audio valoda 2

< Angļu >

Subtitri ieslēgt/ Izslēgt

< Ieslēgts >

Subtitri vārdzirdīgajiem

< Izslēgts >

Subtitru valoda 1

< Latviešu >

Subtitru valoda 2

< Angļu >

(BACK) ATPAKĀL

Valoda

Valoda

Valodas izvēle

< Latviešu >

Audio valoda 1

< Latviešu >

Audio valoda 2

< Angļu >

Subtitri Ieslēgt/ Izslēgt

< Ieslēgts >

Subtitri vārdzirdīgajiem

< Izslēgts >

Subtitru valoda 1

< Latviešu >

Subtitru valoda 2

< Angļu >

Audio valoda 1 pēc noklusējuma ir «Latviešu». Var uzlikt sev vēlamo, bet tās nedrīkst sakrist ar audio valoda 2. Zilā poga uz pults lai saglabātu

(BACK) ATPAKAĻ

Valoda

Valoda

Valodas izvēle

< Latviešu >

Audio valoda 1

< Latviešu >

Audio valoda 2

< Angļu >

Subtitri Ieslēgt/ Izslēgt

< Ieslēgts >

Subtitri vārdzirdīgajiem

< Izslēgts >

Subtitru valoda 1

< Latviešu >

Subtitru valoda 2

< Angļu >

Audio valoda 2 pēc noklusējuma ir «Angļu». Var uzlikt sev vēlamo, bet tās nedrīkst sakrist ar audio valoda 1. Zilā poga uz pults lai saglabātu

(BACK) ATPAKAĻ

Valoda

Valoda

Valodas izvēle

< Latviešu >

Audio valoda 1

< Latviešu >

Audio valoda 2

< Angļu >

Subtitri Ieslēgt/ Izslēgt

< Ieslēgts >

Subtitri vārdzirdīgajiem

< Izslēgts >

Subtitru valoda 1

< Latviešu >

Subtitru valoda 2

< Angļu >

Pie «Subtitri ieslēgt/izslēgt» pēc noklusējuma vienmēr ir ieslēgti. Ja nevēlaties lai rāda subtitrus tad nomainiet uz «Izslēgts». Zilā poga uz pults lai saglabātu

(BACK) ATPAKAĻ

Valoda

Valoda

Valodas izvēle

< Latviešu >

Audio valoda 1

< Latviešu >

Audio valoda 2

< Angļu >

Subtitri Ieslēgt/ Izslēgt

< Ieslēgts >

Subtitri vārdzirdīgajiem

< Izslēgts >

Subtitru valoda 1

< Latviešu >

Subtitru valoda 2

< Angļu >

(BACK) ATPAKAĻ

Subtitru valoda 1 parāda kāda ir primārā valoda kurā būs subtitri un var nomainīt. Zilā poga lai saglabātu

Valoda

Valoda

Valodas izvēle

< Latviešu >

Audio valoda 1

< Latviešu >

Audio valoda 2

< Angļu >

Subtitri Ieslēgt/ Izslēgt

< Ieslēgts >

Subtitri vārdzirdīgajiem

< Izslēgts >

Subtitru valoda 1

< Latviešu >

Subtitru valoda 2

< Angļu >

Subtitru valoda 2 parāda kāda ir otrā valoda uzlikta. Nomainot, jāspiež zilā poga lai saglabātu

(BACK) ATPAKAĻ



group

Best things
start with 3

