

Pirmreizējā  
instalācija  
SAMSUNG  
S5140  
dekoderim



### Country

Please select your country:

- |  |   |
|--|---|
|  Sweden   |  Latvia    |
|  Norway   |  Lithuania |
|  Denmark  |  Estonia   |
|  Finland  |  Russia    |
|  Other |   |

Vienmēr jāizvēlas  
Latvija ar bultiņu  
pa labi vai uz leju



### Country

Please select your country:

- |  |         |   |           |
|--|---------|---|-----------|
|     | Sweden  |  | Latvia    |
|     | Norway  |  | Lithuania |
|     | Denmark |  | Estonia   |
|     | Finland |  | Russia    |
|  | Other   |   |           |

Spiediet OK  
pogu



Country

Vai jūs esat satelīttelevīzijas abonents?

Jā

Nē

?

Other

Spiediet OK pogu

LNB iestatīšana

LNB tips

Universāls

LNB skaits

1LNB

Zemas joslas LO frekvence

0 9

7 5 0

GHz

Augstas joslas LO frekvence

1 0

6 0 0

GHz

 Atpakaļ

 nākamajam ekrānam

«Universāls»  
Spiediet OK pogu



Noklusētais retranslators

Modulation Type	DVB-S2 8PSK
Frekvence	11.785 GHz
Izvēlēties polarizāciju	Vertikāli
Ievadīt simbolu koeficientu	27500 Ksymb/s
Izvēlēties FEC	5/6

Modulation type  
būs jānomaina  
ar bultiņu pa  
labi uz DVB-S2  
8PSK

Frekvenci ar  
cipariem mainām  
uz 11785

FEC ar  
bultiņu  
palabi  
nomainām  
uz 5/6 un  
tad OK

BACK Atpakaļ

OK nākamajam ekrānam

### Signāla pārbaude

Frekvence	11.785
Polarizācija	Vertikāli
Simbolu ātrums (kBd)	27500
Signāls ir bloķēts	Jā
Uztvērējs Jauda	 23%
Signāla kvalitāte	 75%
CNR	14.6dB

Signāla jaudai jābūt ap 50% un kvalitātei ap 60%. CNR minimums var būt 13.8dB

 Atpakaļ

 nākamajam ekrānam


HD TV iestatīšana: HDMI

Izvēlieties izšķirtspēju:

720p

1080i

Ja ziniet sava TV izšķirtspēju tad izvēlamies 1080i un spiežam OK. Ja nē tad uz 720p jāspiež OK

 nākamajam ekrā...




HD TV iestatīšana: HDMI

Lūdzu, apstipriniet izšķirtspējas izvēli 30 sekunžu laikā

Pielietot

Atcelt

Uz «Pielietot»  
spiediet OK lai  
sāktu skatīties.

 nākamajam ekrā...



group

Best things  
start with 3

