

# Dekodera Pace 830 programmatūras atjaunināšana



Pārsvarā dekoderim programmatūru atjauno tikai tad ja sadaļā «Noklusētais retranslators» nav iekļauts «Modulation type» jo bez šī arī nerādīs

Lai atjaunotu rīkojamies sekojoši:

- dekoderi atvienojam no elektrības, bet TV lai paliek ieslēgts
- uz dekodera nospiežam un turam nospiestu bultiņu pa labi
- kamēr bultiņa nospiesta tikmēr dekoderi pievienojam pie elektrības, bet pogu neatlaižam
- apmēram pusminūti paturam pogu nospiestu līdz uz ekrāna parādās skala, ka notiek lejupielāde un dekoderim degs visas 4 lampiņas vienlaicīgi
- lejupielāde aizņem līdz 40 minūtēm un nedrīkst dekoderi atvienot no elektrības vai izslēgt
- kad dekoderis pabeigs lejupielādi tas pats arī ieslēgsies

\*lai lejupielāde notiktu ar satelītskīvi un signālu visam ir jābūt kārtībā



group

Best things  
start with 3

