


UHD dekodera
enerģiju
taupošā režīma
atslēgšana

Spiediet MENU uz dekodera pults. Parādās Izvēlne. Ar bultiņu pa labi ejiet līdz lestatījumi.

Bezmaksas kanāli

Manu kanālu gids

Visi kanāli



Viasat filmas



Arhīvs



Viaplay



TV gids



Noma



Papildus



Plānotājs



Spiediet OK pogu.

Iestatījumi



Noma



Papildus



Plānotājs



Iestatījumi



Viasat filmas



Arhīvs



Viaplay



Vecāku drošības slēgs ▶

Lietotāja iestatījumi ▶

Sistēmas iestatījumi ▶

Informācija

Signāla pārbaude

Izvēlieties «Sistēmas iestatījumi
»

Vecāku drošības slēgs ▶

Lietotāja iestatījumi ▶

Sistēmas iestatījumi ▶

Informācija

Signāla pārbaude

Spiediet OK pogu

Vecāku drošības slēgs ▶

Lietotāja iestatījumi ▶

Sistēmas iestatījumi

Informācija

Signāla pārbaude

Sistēmas iestatījumi aizsargāti ar PIN.

Ievadiet savu PIN

APSTIPRINĀT

Ievadiet kodu. PIN kods pēc noklusējuma ir 0000

BACK ATPAKAĻ

Vecāku drošības slēgs ▶

Lietotāja iestatījumi ▶

Sistēmas iestatījumi

Informācija

Signāla pārbaude

Sistēmas iestatījumi aizsargāti ar PIN.

Ievadiet savu PIN



APSTIPRINĀT

Apstipriniet ar OK

BACK ATPAKAĻ

Noklusētais retranslators

LNB iestatījumi

Bezmaksas kanāli

Enerģiju taupošais režīms ▶

HDTV iestatījumi

Skaņas iestatījumi

Arhīva iestatījumi

Tīkla iestatījumi ▶

Atjaunināt atļaujas

Rūpnīcas iestatījumi

Izvēlieties Enerģiju taupošais režīms un apstipriniet ar OK pogu.

Automātiskais gaidīšanas režīms

Pasīvais gaidīšanas režīms

Spiediet OK pogu

 ATPAKAĻ

Automātiskais gaidīšanas režīms

Automātiskais gaidīšanas režīms

Automātiskais gaidīšanas režīms



Izslēgts



Neaktīvais periods



4 stundas



Ar bultiņu pa labi «Izslēgts »
nomainiet uz «Izslēgts»

Automātiskais gaidīšanas režīms

Automātiskais gaidīšanas režīms

Automātiskais gaidīšanas režīms



Izslēgts



Saglabājiet izmaiņas ar zilo pogu uz pults.

 (BACK) ATPAKAĻ ● PIELIETOT IZMAIŅAS

Automātiskais gaidīšanas režīms

Pasīvais gaidīšanas režīms

Spiediet OK pogu.

Pasīvais gaidīšanas režīms

Gaidīšanas režīma iestatījumi

Pasīvais gaidīšanas režīms

< **ieslēgts** >

Neaktīvais periods

< 2 stundas >

Ar bultiņu pa labi «ieslēgts»
nomainiet uz «Izslēgts»

 (BACK) ATPAKAĻ

Pasīvais gaidīšanas režīms

Gaidīšanas režīma iestatījumi

Pasīvais gaidīšanas režīms



Izslēgts



Saglabājiēt izmaiņas ar zilo pogu uz pults.

 ATPAKAĻ PIELIETOT IZMAIŅAS



group

Best things
start with 3

