

# Favorītkanālu saraksta izveide Tvplay dekoderim


Uz dekodera pults jāspiež MENU.  
Parādīsies «TV Programma» . Ar  
bultiņu palabi jāiet uz «Mani kanāli»




00:01  
Ce 1 JAN



TV PROGRAMMA



VIDEOTĒKA



MEKLĒT



MANI KANĀLI




Jāspiež OK



VIDEOTĒKA



MEKLĒT



MANI KANĀLI



IESTATĪJUMI

# Home 3

MANI KANĀLU SARAKSTI

17:53  
Tr 22 APR

Uz «Pievienot jaunu» arī  
OK

MANI KANĀLI

**PIEVIENTOT JAUNU**


VISI KANĀLI

0001	LTV1
0002	LTV7
0003	TV3 (LV)
0004	TV6 (LV)
0005	TV3 Life
0006	TV3 Mini

◀▶ Navigācija **OK** Izvēlēties (Pievienot/Dzēst) **BACK** Atpakaļ **●** Kārtot kanālus

# Home3

## MANI KANĀLU SARAKSTI



17:54

Tr 22 APR

Izdomājiet savu nosaukums sarakstam. Var izveidot vairākus.

PIEMĒRS

BILD, LJUD & LJUS

Atcelt	Tukšs	<			
A	Ā	B	C	Č	D
E	Ē	F	G	Ģ	H
I	Ī	J	K	Ķ	L
Ļ	M	N	Ņ	O	P
R	S	Š	T	U	Ū
V	Z	Ž	0	1	2
3	4	5	6	7	8

PIEVENOT  
ATCELT

# Home3

## MANI KANĀLU SARAKSTI



17:54

Tr 22 APR

Kad nosaukums izdomāts jāiet uz «Pievienot» un OK

PIEMĒRS

Atcelt	Tukšs	<			
A	Ā	B	C	Č	D
E	Ē	F	G	Ģ	H
I	Ī	J	K	Ķ	L
Ļ	M	N	Ņ	O	P
R	S	Š	T	U	Ū
V	Z	Ž	0	1	2
3	4	5	6	7	8

PIEVIENOT  
ATCELT



Navigācija



Izvēlēties (Pievienot/Dzēst)



Atpakaļ



Mainīt ievades valodu

Tālāk izdomātais nosaukums  
parādīsies Favorītkanālu  
sarakstā un vienu reizi pa labi

### MANI KANĀLI

PIEMĒRS

PIEVIENTOT JAUNU

### VISI KANĀLI

0001	LTV1	<input type="radio"/>
0002	LTV7	<input type="radio"/>
0003	TV3 (LV)	<input type="radio"/>
0004	TV6 (LV)	<input type="radio"/>
0005	TV3 Life	<input type="radio"/>
0006	TV3 Mini	<input type="radio"/>

### PIEMĒRS

# Home3

## MANI KANĀLU SARAKSTI

Parādīsies viss saraksts ar kanāliem un ar OK jāatzīmē visi kanāli kurus vēlaties savā sarakstā.

MANI KANĀLI

PIEMĒRS

PIEVIENT JAUNU

VISI KANĀLI

0001	LTV1	<input type="radio"/>
0002	LTV7	<input type="radio"/>
0003	TV3 (LV)	<input type="radio"/>
0004	TV6 (LV)	<input type="radio"/>
0005	TV3 Life	<input type="radio"/>
0006	TV3 Mini	<input type="radio"/>

PIEMĒRS

◀▶ Navigācija  OK Izvēlēties (Pievienot/Dzēst)  BACK Atpakaļ  Kārtot kanālus



# Home3

## MANI KANĀLU SARAKSTI

Visi kanāli kas atzīmēti ar OK parādīsies arī zem Jūsu izdomātā nosaukuma labajā pusē. Un kad visi atzīmēti jāspiež BACK poga un pēc tam šis saraksts jāaktivizē

MANI KANĀLI

PIEMĒRS

PIEVIENT JAUNU

VISI KANĀLI

0002	LTV7	<input checked="" type="radio"/>
0003	TV3 (LV)	<input checked="" type="radio"/>
0004	TV6 (LV)	<input checked="" type="radio"/>
0005	TV3 Life	<input checked="" type="radio"/>
0006	TV3 Mini	<input type="radio"/>
0007	3+	<input type="radio"/>

PIEMĒRS

0003	TV3 (LV)
0002	LTV7
0004	TV6 (LV)
0005	TV3 Life

◀ ▶ Navigācija  OK Izvēlēties (Pievienot/Dzēst)  BACK Atpakaļ  Kārtot kanālus



group

Best things  
start with 3

