

Signāla
pārbaude
Tvplay
dekoderim

Home 3

GALVENĀ IZVĒLNE

AMB-GUE...

10
17:52
Tr 22 APR


Uz dekodera pults jānospiež MENU.
Parādīsies «TV programma». Ar bultiņu
pa labi jāiet uz «Iestatījumi»



TV PROGRAMMA



VIDEOTĒKA



MEKLĒT



MANI KANĀLI



Uz «Iestatījumi» vienu
rieizi OK



VIDEOTĒKA



MEKLĒT



MANI KANĀLI



IESTATĪJUMI

Ar butiņu uz leju jāiet uz
«Sistēma»

Valoda

Laiks

Audio / Video iestatījumi

Drošības iestatījumi

Uznirstošā loga iestatījumi

Sistēma

Satelīta informācija

Programmatūra

Sistēmas informācija

Satura aizsardzība

WiFi iestatījumi

Interfeisa versija

Interfeisa datums

No «Sistēma» vienu reizi pa labi un tad uz leju uz «Sistēmas informācija»

Valoda

Laiks

Audio / Video iestatījumi

Drošības iestatījumi

Uznirstošā loga iestatījumi

Sistēma

Satelīta informācija

Programmatūra

Sistēmas informācija

Satura aizsardzība

WiFi iestatījumi

Modelis

Versija

MAC adrese

IP adrese

Signāla kvalitāte

Rūpnīcas iestatījumi

Programmatūras atjaunināšana

Signāla k

Signāla st

Tad vēlreiz vienu reizi pa labi un tad uz leju līdz būs «Signāla kvalitāte »

Valoda

Laiks

Audio / Video iestatījumi

Drošības iestatījumi

Uznirstošā loga iestatījumi

Sistēma

Satelīta informācija

Programmatūra

Sistēmas informācija

Satura aizsardzība

WiFi iestatījumi

Modelis

Versija

MAC adrese

IP adrese

Signāla kvalitāte

Rūpnīcas iestatījumi

Programmatūras atjaunināšana

Home3

IESTATĪJUMI

Signāla kvalitāte  14.6 dB

Signāla stiprums  70 %

Signāla kvalitātei jābūt pats minimums 13.0dB. Signāla stiprumam jābūt ap 50%

Valoda

Laiks

Audio / Video iestatījumi

Drošības iestatījumi

Uznirstošā loga iestatījumi

Sistēma

Satelīta informācija

Programmatūra

Sistēmas informācija

Satura aizsardzība

WiFi iestatījumi

Modelis

Versija

MAC adrese

IP adrese

Signāla kvalitāte

Rūpnīcas iestatījumi

Programmatūras atjaunināšana



group

Best things
start with 3

